Praktische gids

Mobiele 4G-wifirouter





Met de mobiele 4G-wifirouter kan je van een tijdelijke internetverbinding genieten

Werkt je vertrouwde internet terug?

Vergeet dan niet om de mobiele 4G-wifirouter mee te geven aan de Proximustechnieker wanneer die bij je langskomt.

Is dat niet gebeurd?

Dan heb je nog een maand om de router terug te sturen. Gelieve de instructies te volgen die we je zullen opsturen. **Steek de mobiele 4G-wifirouter en de lader** bij voorkeur terug in de originele doos.

Contacteer ons voor verdere vragen of als je mobiele data op is

- voor professionele klanten op **0800 33 500**,
- voor particuliere klanten op 0800 33 800.

Om je beter te kunnen helpen, gelieve ons het oproepnummer te geven dat op de simkaarthouder staat.

Je wifitoegangscodes:	
Wifinetwerknaam (SSID):	
Wifiwachtwoord (Wireless Password/PIN):	
Je oproepnummer:	

Installatie

- **1** Zet de antennes in verticale positie.
- 2 Druk de nano-simkaart uit de houder en steek ze achterin de router.
- **3** Steek de stekker in het stopcontact en zet de router aan.



4 Om je met het wifinetwerk te verbinden, selecteer je op je computer, smartphone of tablet de naam van je wifinetwerk en geef je je wifiwachtwoord in: je vindt de netwerknaam (SSID) en het wachtwoord (Wireless Password) op de onderkant van de router.





Je kan tot wel 32 apparaten aansluiten.

Wat betekenen de lampjes?

Lampje	Status	Betekenis
Ċ	Continu wit	De router staat aan.
	Knipperend wit	Het systeem is aan het opstarten of updaten. Verbreek de verbinding niet of schakel de router niet uit.
2,	Continu wit	Er is verbinding met het internet.
((r	Continu wit	De wifi werkt.
	Knipperend wit	De WPS-verbinding wordt gemaakt. Dat kan 2 minuten duren.
모	Continu wit	Er wordt ten minste één LAN-poort gebruikt.
	Continu wit	Geeft de sterkte van het mobiele internetsignaal aan. Hoe meer streepjes, hoe sterker het signaal.