

Guide d'installation

Wi-Fi Booster

1. Avant de commencer l'installation de votre Wi-Fi Booster
2. Mettre le Wi-Fi Booster sous tension
3. Synchroniser le wi-fi de l'Internet Box+ au Wi-Fi Booster
4. Remettre le Wi-Fi Booster sous tension

Étape 1

Avant de commencer l'installation de votre Wi-Fi Booster

Assurez-vous d'avoir une Internet Box+ et veillez simplement à ce que le témoin wi-fi soit allumé.

Mon Wi-Fi Booster v2




Mon Internet Box+



Ma configuration

Étendre le réseau wi-fi en répétant le signal



Éléments nécessaires à l'installation

- Le Wi-Fi Booster
- Le câble d'alimentation électrique
- Le câble ethernet

Étape 2

Mettre le Wi-Fi Booster sous tension


Branchez le câble d'alimentation du Wi-Fi Booster sur une prise électrique **dans la même pièce** que l'Internet Box+. Appuyez sur le bouton POWER, le témoin devient orange ou blanc.



Étape 3

Synchroniser le wi-fi de l'Internet Box+ au Wi-Fi Booster


Sur votre Internet Box+, appuyez brièvement sur le bouton WPS .
Le témoin Wi-Fi devient blanc.



Sur Wi-Fi Booster, appuyez sur le bouton WPS jusqu'à ce que le témoin  clignote blanc. Cela peut prendre jusqu'à 10 sec.



Une fois la synchronisation terminée, le témoin  est vert.



Vous pouvez débrancher votre Wi-Fi Booster et le placer de manière centrale entre l'Internet Box+ et l'appareil qui doit recevoir le signal wi-fi.

Quelques astuces pour bien placer votre Wi-Fi Booster


Placez-le de préférence

- à plus d'un mètre du sol
- dans un espace ouvert, sur un meuble par exemple
- idéalement sans trop d'obstacles entre le Wi-Fi Booster et l'Internet Box+ : les murs en béton, les plafonds, les miroirs, les portes et les armoires fermées peuvent affaiblir le signal wi-fi.

Étape 4

Remettre le Wi-Fi Booster sous tension

Branchez le câble d'alimentation du Wi-Fi Booster sur la prise électrique. Vérifiez si le bouton POWER est bien enfoncé.



Les témoins Wi-Fi  et Power  deviennent bleus.

Le témoin Positioning  devient vert.

Si le témoin  n'est pas vert, rapprochez le Wi-Fi Booster de l'Internet Box+ pour avoir un signal optimal.





Branchez d'autres appareils

Libre à vous de brancher d'autres appareils à l'autre port ethernet jaune libre du Wi-Fi Booster : console de jeux, lecteur Blu-Ray, ordinateur ou une TV Box.

Les témoins lumineux du Wi-Fi Booster



Power

- **Bleu** : le Wi-Fi Booster est allumé.
- **Mauve** : le Wi-Fi Booster est en cours de démarrage.
- **Blanc clignotant** : connexion au réseau interne en cours. Cela peut durer quelques minutes.
- **Orange clignotant** : le Wi-Fi Booster a démarré mais n'est pas configuré.



Wi-Fi

- **Bleu** : le wi-fi du Wi-Fi Booster fonctionne correctement.
- **Blanc clignotant** : une synchronisation WPS est en cours.
- **Rouge** : le wi-fi du Wi-Fi Booster ne fonctionne pas. Veuillez redémarrer l'appareil.
- **Eteint** : le wi-fi n'est pas configuré.



Positioning

- **Vert** : signal optimal.
- **Orange** : signal acceptable.
- **Rouge** : signal insuffisant. Il faut déplacer l'appareil ou en utiliser un 2^e pour amplifier le signal.

Voilà, vous pouvez à présent profiter du wi-fi !