

Installatiegids

Internet Box

1. Voor je aan de installatie van je Internet Box begint
 2. Sluit de Internet Box aan de fibermodem aan
 3. Zet de Internet Box aan
 4. Configuratie en automatische updates van de Internet Box
-

Stap 1

Voor je aan de installatie van je Internet Box begint

Mijn Internet Box



Mijn installatie

Fiber



Mijn fibermodem Multi-Gigabit V1



Onderdelen nodig voor de installatie


- Internet Box
- Elektrische voedingskabel
- Ethernetkabel

Het is mogelijk dat jouw toestellen/accessoires verschillen van de illustraties. Als je dit product gekregen hebt van een technicus als wisselstuk of bij de installatie, dan heb je de Internet Box of de nodige accessoires al om het apparaat te installeren. Heb je voor de installatie extra materiaal (kabels ...) nodig? Ga dan langs in een Proximusverkooppunt.

Stap 2

Sluit de Internet Box aan de fibermodem aan

Gebruik de ethernetkabel en sluit deze aan in de rode WAN-poort aan de achterkant van de Internet Box.



Check of het Power-lampje brandt. Als dat niet het geval is, druk je op de ON-knop om het toestel aan te zetten.



Stap 3

Zet de Internet Box aan

Plug de elektrische voedingskabel in je Internet Box en steek de stekker in het stopcontact.



De schakelaar is ingedrukt.




Het blauwe Internet-lampje aan de voorkant licht op.




Bevestig de Internet Box aan de muur

- Vijs de sokkel aan de muur.



- Bevestig daarna de Internet Box weer in de houder.



Deze muurbeugel is gratis verkrijgbaar via onze klantenservice op het nummer 0800 22 800.


Stap 4

Configuratie en automatische updates van de Internet Box



De configuratie kan enkele minuten duren.

Zodra de lampjes hieronder branden, kun je je TV Box, computer en andere toestellen installeren.



De Phone- en Wi-Fi-lampjes lichten op als je deze diensten hebt.



De lampjes van de Internet Box



Internet

- **Vast blauw:** er is een internetverbinding.
- **Uit:** de Internet Box staat.
- **Rood:** er is een probleem. Start je Internet Box opnieuw op. Of verbind de kabel met een andere poort van de Internet Box et herstart het toestel met de POWER-knop (OFF/ON).



Phone

- **Vast blauw:** de telefoniedienst is correct ingesteld.
- **Knipperend wit:** de telefoniedienst is tijdelijk niet beschikbaar.
- **Knipperend turquoise:** de hoorn is van de haak.
- **Vast turquoise:** er is een gesprek bezig.
- **Uit:** er zijn geen telefoniediensten ingesteld voor de Internet Box.
- **Rood:** de telefoniedienst werkt niet correct. Start je Internet Box opnieuw op.



Wi-Fi

- **Vast blauw:** er is wifi.
- **Knipperend wit:** geeft aan dat WPS-synchronisatie mogelijk is met een ander WPS-wifitoestel (max. 2 minuten).
- **Vast wit:** de WPS-configuratie is gelukt.
- **Uit:** de wifi staat uit.
- **Rood:** de wifi werkt niet correct. Start je Internet Box opnieuw op.

Je Internet Box is nu geconfigureerd!